

Doorvoerkokers insteken vanaf koude zijde (= buienzijde)
Insert sleeves from the cold side (= outside of the window profile)
Insérez le fourreau au départ du côté extérieur
Durchführrohre einstecken von der kalte seite (= Außenseite)

