



2800mm < H ≤ 6000mm

- onderlat past gedeeltelijk in de kast
- la barre de charge disparaît dans le caisson partiellement
- bottom rail disappears into the box partially
- Endschiene passt in die Kasette teilweise
- Sección diseño square: perfil contrapeso cabe parcialmente en el cajón


Bovenaanzicht
Vue de dessus
Top view
Obenansicht
Vista desde arriba



3D aanzicht
Vue en 3D
3D-View
3D-Ansicht
Vista 3D



Diepe zijgeleider
Coulisse profonde
Deep side channel
Tiefe Seitenführung
Profundidad guía lateral




H ≤ 2800mm


- onderlat past volledig in de kast
- la barre de charge disparaît dans le caisson complètement
- bottom rail disappears into the box completely
- Endschiene passt in die Kasette vollständig
- sección diseño square: perfil contrapeso cabe completamente en el cajón

CF1


CF2



Zijgeleider
Coulisse
Side channel
Seitenführung
Guía lateral



Diepe zijgeleider - standaard
Coulisse profonde - standard
Deep side channel - standard
Tiefe Seitenführung - standard
Profundidad guía lateral - estándar



Onderlat
Barre de charge
Bottom rail
Die Endschiene
Perfil contrapeso

Montagesituatie 7B - voor/boven het raam (met omgekeerde kast en zijgeleiders)
Montage 7B - Avant/dessus le châssis (avec caisson inversé et coulisses inversées)
Installation method 7B - in front/above the window (with reversed box and side channels)
Einbauweise 7B- Vor/oben auf dem rahmen (mit umgedrehter kasette und seitenführung)
Tipo de montaje 7B - Delnate/encima la ventana (con cajón y guías laterales invertidos)



RENSON
Creating healthy spaces
Industriezone "Flanders field"
8790 Waregem (Belgium)
Tel. 056/62.71.11 Fax. 056/60.28.51

Drawn by		Date 9/09/2015	Scale 1/3
Fixscreen® 150		Edition 1	A3
MS7B/M7B/IM7B/EW7B/TdM7B		Sheet 1/1	