

A

B


C

D


E

F

Zijaanzicht
Vue de côté
Side view
Seitenansicht
Vista lateral




Doorsnede
Section
Cross section
Section
Sección




2700mm < H ≤ 6000mm

- onderlat verdwijnt gedeeltelijk
- la barre de charge disparaît partiellement
- bottom rail disappears partially
- Endschiene ist teilweise sichtbar
- Sección diseño square: perfil contrapeso cabe parcialmente en el cajón


Bovenaanzicht
Vue de dessus
Top view
Obenansicht
Vista desde arriba



3D aanzicht met kast
Vue en 3D avec caisson
3D-View with box
3D-Ansicht mit Kassette
Vista 3D con cajón



Open zijgeleider (S) Standaard
Coulisse ouvert (S) Standard
Open side channel (S) Standard
Seitenführung offen (S) Standard
Guía lateral abierta (S) Estándar



Beugel
Équerre
bracket
Bügel
Escuadra


Afgewerkte hoogte
Hauteur finie
Finished height
Fertige Höhe
Altura acabada

CF1


CF2

H ≤ 2700mm


- onderlat past volledig
- la barre de charge disparaît complètement
- bottom rail disappears completely
- Endschiene ist nicht mehr sichtbar
- sección diseño square: perfil contrapeso cabe completamente en el cajón




Open zijgeleider (S) Standaard
Coulisse ouvert (S) Standard
Open side channel (S) Standard
Seitenführung offen (S) Standard
Guía lateral abierta (S) Estándar



Gesloten zijgeleider (G) Standaard
Coulisse fermée (G) Standard
Closed side channel (G) Standard
Seitenführung geschlossen (G) Standard
Guía cerrada (G) Estándar



Koppel zijgeleider (K) Standaard
Coulisse d'accouplement (K) Standard
Coupling side channel (K) Standard
Koppel-Führung (K) Standard
Guía lateral de acoplamiento (K) Estándar



Onderlat
Barre de charge
Bottom rail
Die Endschiene
Perfil contrapeso

Montagesituatie 9 - inbouw met beugels (zonder kast)
Montage 9 - encastré au dessus du châssis avec équerres (sans caisson)
Installation method 9 - concealed on top of the window with brackets (withou box)
Einbauweise 9 - Einbau oben auf dem Rahmen mit bügel (ohne Kassette)
Tipo de montaje 9 - Montaje con escuadras (sin cajón)



RENSON
Creating healthy spaces
Industriezone "Flanders field"
8790 Waregem (Belgium)
Tel. 056/62.71.11 Fax. 056/60.28.51

Drawn by

Date
9/09/2015

Scale
1/3

Fixscreen 150^{EV} Square

Version
1
Format
A3

MS9/M9/IM9/I9/TdM9

Page
1/1

