Zijaanzicht
Vue de côté
Side view
Seitenansicht
Vista lateral



Doorsnede
Section
Cross section
Section
Sección



Bovenaanzicht
Vue de dessus
Top view
Obenansicht
Vista desde arriba



Diepe zijgeleider (D) Standaard
Coulisse profonde (D) Standard
Deep side channel (D) Standard
Tiefe Seitenführung (D) Standard
Profundidad guía lateral (D) Estándar

3D aanzicht met kast
Vue en 3D avec caisson
3D-View with box
3D-Ansicht mit Kassette
Vista 3D con cajón -



Afgewerkte hoogte
Hauteur finie
Finished height
Fertige Höhe
Altura acbada





Open zijgeleider (S)
Coulisse ouvert (S)
Open side channel (S)
Seitenführung offen (S)
Guía lateral abierta (S)

Koppel zijgeleider (K)
Coulisse d'accouplement (K)
Coupling side channel (K)
Koppel- Führung (K)
Guía lateral de acoplamiento (K)



Gesloten zijgeleider (G)
Coulisse fermée (G)
Closed side channel (G)
Seitenführung geschlossen (G)
Guía cerrada (G)

Onderlat softline Standaard
Barre de charge softline Standard
Bottom rail softline Standard
Die Endschiene softline Standard
Perfil contrapeso softline Estándar



Diepe zijgeleider (D) Standaard
Coulisse profonde (D) Standard
Deep side channel (D) Standard
Tiefe Seitenführung (D) Standard
Profundidad guía lateral (D) Estándar

Onderlat square
Barre de charge square
Bottom rail square
Die Endschiene square
Perfil contrapeso square

Montagesituatie 7A - voor/boven het raam
Montage 7A - avant/dessus la châssis
Installation method 7A - in front/above the window
Einbauweise 7A - vor/oben auf dem rahmen
Tipo de montaje 7A - delnate/encima la ventana

RENSON®
Creating healthy spaces
Industriezone "Flanders field"
8790 Waregem (Belgium)
Tel. 056/62.71.11 Fax. 056/60.28.51

Drawed		Date	Scale
		2/09/2015	1/3
Fixscreen® 100		Version 1	Formaat A3
MS7A / M7A / IM7A / EW7A / I7A		Page 1/1	